



Прорезной карман с втачной листочкой

1. Подготовить детали кроя

Основная деталь
Мешковины 2 детали
Клеевые прокладки
Подзор
Долевик
Листочка

2. Разметить рамку кармана. Приклеить долевик, перекрывая рамку кармана

Длина X
Ширина Y

3. Притачать детали к нижнему срезу рамки

Настрочить листочку с мешковиной на основную деталь одной строчкой

4. Притачать детали к верхнему срезу рамки

Притачать верхнюю мешковину с подзором по разметке

⚠ 5. Проверить качество работы

Проверить параллельность строчек, соответствие длины строчек рамке кармана

6. Разрезать рамку кармана

Разрезать посередине между строчек, к концам строчек в углах сделать надсечки.

7. Вывернуть детали на изнаночную сторону

Вывернуть мешковины

8. Приутюжить настроченные детали

ВТО проводят последовательно, в обратном порядке.

9. Застрочить углы кармана

10. Соединить мешковины кармана

В изделиях без подкладки, обработать деталь мешковины на оверлоке.

😊 Приутюжить готовый карман

Подготовка мешковины с подзором

Выкроить деталь мешковины

Длина равна длине рамки кармана плюс 1-2 см с каждой стороны на швы

Ширина равна желаемой глубине кармана плюс припуски на швы 1 см с каждой стороны

Выкроить деталь подзора

По размерам деталь подзора перекрывает верхнюю часть мешковины.

Настрочить деталь подзора на мешковину кармана

Подготовка листочки

Выкроить деталь листочки

Длина равна длине рамки кармана плюс 1 см с каждой стороны. X+2

Ширина равна удвоенной ширине рамки кармана плюс припуски на швы 0.5-1 см, Y+2

Продублировать клеевой прокладкой

Используйте тонкие клеевые прокладки, тогда размер клеевой прокладки может соответствовать размеру листочки

Застрочить по боковым срезам с образованием объемности

Срезать излишки шва, образуя ступенчатость

Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить